

**AU
BE**
Lighting



Manual de instalación

BECRUX

Apague el interruptor del circuito de alimentación y lea estos procedimientos antes de la instalación.

La instalación debe ser realizada por electricista calificado con licencia.



Parámetros:

- 1) Entrada voltaje: ca 220-240v 50/60hz
- 2) Temperatura de operación: -20° - 45°



220-240v
50/60 hz
E27

Contenido



Luminaria

Instalación:

Utilizado como iluminación coloreada decorativa y adecuado para cualquier accesorio del tamaño correspondiente.

Advertencia:

- 1)- Solo para uso interior
- 2)- Se recomienda que debe ser instalado por personas profesionales
- 3)- La electricidad debe estar desconectada antes de la instalación
- 4)- Se utiliza con porta lámparas E27
- 5)- No necesita utilizar transformador, directamente combinado con electricidad.