AUBE Lighting

Manual de instalación

LESATH



Seguridad:

a) El producto es solo para uso en interiores.
b) La lámpara debe colocarse en un lugar seco y sobre una superficie limpia.
c) Si el cable flexible externo o el cordón de este dispositivo están dañados, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
d) Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños y las mascotas.
e) Este producto debe instalarse en techo cerrado.

Contenido

Luminaria

Advertencia:

1. Antes de instalar y cambiar la lámpara, desconéctela siempre del suministro principal.
2. Antes de cambiar una lámpara defectuosa, desconéctela y déjela enfriar.
3. En ningún caso se cubrirá la luminaria con una estera aislante o material similar.
4. Los cables de interconexión y el cable de alimentación deben mantenerse alejados del lugar para protegerlos de la alta temperatura del producto.

Las siguientes advertencias solo se aplican al kit suministrado con el controlador.

1. El controlador debe instalarse en áreas ventiladas lejos de la fuente de calor.
2. Los cables y el controlador suministrados en este kit no deben modificarse.

a) Aparato de clase 11 para transformador.
b) Este producto debe desecharse en un punto de recogida designado para residuos eléctricos y eléctricos. Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad o con la tienda donde compró el producto.
c) Luminarias no aptas para cubrir con material aislante térmico.