



Manual de instalación


**WALLPK**

## Contenido




Luminaria


1




1.1



1.2



1.3



1.4

## Instalación


### 1. Montaje con conducto de 1/2" en la parte inferior

- 1.1 Quitar la lente aflojando el dos tornillos a un lado de los tornillos, quitando el reflector aflojando los dos tornillos.
- 1.2 Retire el tapón roscado de la parte inferior, enchufe el conducto de 1/2" en la lámpara, quite los 2 orificios para tornillos en la carcasa trasera y fije la lámpara a la pared con los tornillos adecuados, use la junta provista para un sello hermético.
- 1.3 Conecte el negro para la línea, el blanco para el neutro y el cable pelado para Tierra para completar el cableado.
- 1.4 Vuelva a colocar el reflector y la lente con cuidado invirtiendo el procedimiento utilizado para quitarlo.


### 2. Montaje con caja de conexiones

- 2.1 Quitar la lente aflojando el dos tornillos a un lado de la lente, quitando el reflector aflojando los dos tornillos
- 2.2 Quite los 2 orificios para tornillos y el orificios en el centro de la carcasa trasera, conecte los cables de la CAJA DE CONEXIONES a la lámpara a través del orificio central y fije la lámpara a la caja de conexiones con los tornillos adecuados. use la junta provista para un sello hermético.
- 2.3 Conecte el cable negro para la línea, el blanco para el neutro y el cable pelado para la conexión a tierra para completar el cableado.
- 2.4 Vuelva a colocar el reflector y la lente con cuidado invirtiendo el procedimiento utilizado para quitarlo.


2




2.1



2.2



2.3



2.4

## Advertencia:

1. Para evitar descargas eléctricas, desconecte la fuente de alimentación antes de la instalación.
2. La instalación debe ser realizada por electricistas calificados o técnicos de iluminación.
3. Antes de realizar cualquier instalación, mantenimiento o remoción, desactive todas las fuentes de alimentación de las luminarias y espere hasta que se enfríe.
4. No toque el dispositivo mientras esté en servicio.
5. Si hay algún problema con el dispositivo, DESCONECTE la energía y NO intente repararlo a menos que es un técnico calificado o el miembro del servicio al cliente.
6. La clasificación eléctrica de este producto es 120-277 Vac cuando no hay fotocélula. Hay versiones de 120 V y 277 V para estos productos cuando contienen fotocélula. Lea atentamente la información de la etiqueta para obtener el voltaje de entrada adecuado para este producto.